自動観測装置 SD シリーズ

共通取扱説明書



株式会社 測商技研

——目次——

1.	はじめに6
1 - 1.	本説明書について6
1 - 2.	使用上の注意7
2.	設置方法
2 - 1.	設置環境
2 - 2.	アースの接続
2 - 3.	電源の接続
	2-3-1. 単3乾電池を使用する場合
	2-3-2. 鉛シール蓄電池を使用する場合10
2 - 4.	センサーの接続10
2 - 5.	警報出力の接続11
2 - 6.	機器の動作確認・初期設定12
2 - 7.	その他13
3.	観測開始後の運用について14
3 - 1.	データ回収の手順14
3 - 2.	電池の交換17
4.	操作説明18
4 - 1.	ボタン説明18
4 - 2.	SDメモリーカードの挿入・取り出し19
4 - 3.	電源を入れる・切る21
	4-3-1. 電源を入れる21
	4-3-2. 電源を切る21
4 - 4.	メニュー一覧
4 - 5.	時計合わせ

4-6. 観測インター	-バル・開始モードの設定	24
4-6-1. 着	観測インターバルの設定(SD1M・SD4M)	24
4 - 6 - 2.	観測インターバルの設定(SD32M・SD31M)	25
4 - 6 - 3.	観測開始モードの設定	27
4-7. 校正値の設定	Ê	30
4 - 7 - 1.	変位計タイプの計器の場合	31
4 - 7 - 2. 7	水位計タイプの計器の場合	34
4 - 7 - 3.	ペイプ歪計タイプの場合	42
4 - 7 - 4.	雨量計タイプの計器の場合	43
4-8. 警報値の設定	Ĕ	44
4 - 8 - 1.	変位計タイプの計器の場合	44
4 - 8 - 2. 7	水位計タイプの計器の場合	47
4 - 8 - 3.	ペイプ歪計用チャンネルの場合	47
4 - 8 - 4.	雨量計タイプの計器の場合	48
4-9. 平均測定動作	乍の設定	50
4-10. チャンネル	~設定	52
4-11. テスト観測	U	53
$4 - 1 \ 1 - 1$.	テスト観測	53
$4 - 1 \ 1 - 2$.	テスト観測データを内部メモリに記録する(SD1M)	54
$4 - 1 \ 1 - 3$.	変位值表示	55
4-12. 記録データ	7の表示	56
4 - 1 2 - 1.	内部メインメモリに記録されたデータを見る	56
4 - 1 2 - 2.	SD メモリーカードに保存されたデータを見る	58
4 - 1 2 - 3.	雨量集計データの表示(SD1M 雨量計タイプ)	60
4-13. データの婆	医位值表示	61
4-14. データセー	-ブ	62
4-15. SDメモリ	ーカードのフォーマット	65

4 - 1	6. 電源電圧の確認	
4 - 1	7. 自動観測の開始	67
4 - 1	8. 自動観測の停止	69
4 - 1	9. システムリセット	70
5.	動作説明	71
5 - 1.	データバックアップ機能	71
5 - 2.	メインメモリ容量満杯まで観測を行った場合の動作	72
6.	SD メモリーカードについて	73
6 - 1.	使用可能な SD メモリーカード	73
6 - 2.	SD メモリーカード内のファイルをパソコンで見るには	74
6 - 3.	SD メモリーカード内に作成されるファイル	74
	6-3-1. フォルダ構成	75
	6-3-2. データファイルのファイル名	75
	6-3-3. データファイルのファイル形式	76
	6-3-4. 「生データ」・「実データ」の違い	77
	6-3-5. 情報ファイル「MEMO.TXT」について	
7.	トラブルシューティング	
7 - 1.	動作全般	80
7 - 2.	操作途中でエラーメッセージが表示される場合	83
8.	連絡先	

1. はじめに

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうござい ました。

本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に本説明書を必ずお読みいただくようお願いします。

1-1. 本説明書について

- 本書の内容は、改良のため将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審な点や誤り などお気づきのことがございましたら、お手数でも当社までご連絡く ださい。
- 本書の内容を無断で転載・複製しないでください。
- 本書にもとづいて本器を使用した結果の影響・過失による損傷については一切責任を負うことはできませんのでご了承下さい。

本説明書は SD シリーズ共通の取扱説明書です。SD シリーズには、SD1M シリーズ、SD4M シリーズ、SD32M シリーズ、SD31M シリーズが含ま れます。

各型式固有の説明については、各型式の補足説明書を参照してください。

また、SD シリーズの内部プログラムの改良にて一部機能の改善・追加が 行われています。本説明書では最新のプログラムバージョンに合わせた説 明となっております。

そのため、旧バージョンでは実際の表示と説明が異なる場合があります。 ご了承ください。

1-2. 使用上の注意

- 本体に強い衝撃をあたえないでください。内部回路が破損する恐れが あります。
- 水などの液体をかけたりしないでください。また、湿気の多い場所で 使用しないでください。内部回路のショートや基板の腐食等の原因と なります。
- 本体を分解しないでください。ショートした場合、感電や発熱の恐れ があります。
- 低温環境下においては液晶表示の応答が遅くなる場合がありますが、 故障ではありません。
- 0°C以下の温度になると液晶表示がでませんが、自動観測動作に影響 はありません。

2. 設置方法

本器を観測現場へ設置するときの手順を説明します。 以下の各項目に従って本器を設置してください。

2-1. 設置環境

本器を設置する環境については以下のことにお気をつけください。

- なるべく密閉型の BOX へ収納してください。
- 虫や湿気が入らないよう、センサー引き込み口の処理をきちんとして ください。
- 湿気がこもらないよう、なるべく乾燥剤を一緒に入れてください。
- 腐食性ガスをともなうような場所には設置しないでください。
- 強い電磁波などの発生源近辺に設置しないでください。電磁波の影響
 で正常な観測ができない恐れがあります。

2-2. アースの接続

アースが設置できる場合は、アース線を本器のアース端子に接続してくだ さい。本体にアース端子がない機種の場合は、筐体をとめてあるネジに接 続してください。

雷やノイズの多い環境ではなるべくアースを取ることをお勧めします。

2-3. 電源の接続

本器の電源には「単3乾電池」、もしくは「鉛シール蓄電池」を使用します。

- ※ 「単3乾電池」が使用できるのはSD1Mシリーズ・SD31Mシリーズ です。他の機種では「鉛シール蓄電池」のみとなります。
- ※ 「鉛シール蓄電池」は12V出力のものが使用できます。
- ※ SD31M シリーズで「鉛シール蓄電池」を使用する場合は特注対応と なりますので、別途ご相談ください。

2-3-1. 単3乾電池を使用する場合

本器の電源に単3乾電池を使用する場合は、電池 BOX にセットしてください。

その際、以下のことにお気をつけください。

- 乾電池のプラスとマイナスを正しくセットしてください。液漏れ等の
 原因となります。
- すべて新品の乾電池を使用してください。古い電池と新しい電池が混 在していると、通常よりも電池の消耗が激しくなる場合があります。
- 種類及びメーカーのことなる乾電池を一緒に使用しないでください。
- マンガン乾電池は特性が合わないため、使用しないでください。

2-3-2. 鉛シール蓄電池を使用する場合

本器の電源に鉛シール蓄電池を使用する場合は、本体の電源端子に接続してください。

その際、以下のことにお気をつけください。

- 鉛シール蓄電池の出力をショートさせないでください。発熱・発火に よりやけどを負う恐れがあります。
- 鉛シール蓄電池は十分に充電したものを使用してください。
- 電源端子への接続にプラスとマイナスを間違えると本器は動作しません。ただし、プラスとマイナスを間違えても本器は故障することはありません。

2-4. センサーの接続

本器のセンサー入力端子に各種センサーを接続します。 各端子の説明については『補足説明書』に記載してありますので、そちら を参照してください。

また、以下のことにご注意ください。

- 結線を間違えないようにしてください。センサーによっては結線を間 違えると、センサーが破損する場合があります。
- 本器の電源が入っている状態でセンサーを接続したり取り外したり しないでください。

2-5. 警報出力の接続

SD1M シリーズの一部の機種、及び警報オプションが付加されている機種 に警報出力を接続します。

警報出力端子をリレーボックス又は警報器へ接続します。

SD1M シリーズの一部の機種では、センサーの GND 端子と警報出力の GND 端子が共有されていますので、それぞれの線を同じ端子に接続して ください。

また、以下のことにご注意ください。

- 本器の警報出力にサイレンや回転灯を直接接続することはできません。必ずリレーボックスや警報器を経由して使用してください。
- 他社製のリレーボックス、警報器を接続した場合、正常に動作しない 場合があります。
- 警報用の電源と本器の電源を共用しないでください。

2-6. 機器の動作確認・初期設定

本器の設置及びセンサーの設置・接続が終了したら、下記の手順に従って本器の動作確認・初期設定を行ってください。

「★」マークがついている手順は必ず行ってください。

「★」マークがついていない手順は必要な場合のみ行ってください。

なお、それぞれの詳細な操作方法については後述の「操作説明」を参照し てください。

1) テスト観測による生データの確認 ★

本器でテスト観測を実行して、センサーから正常な値が測定できるかを確認してください。

測定データが異常な場合は、センサーの設置状況・センサーと本器の結線を 確認してください。それでも原因が特定できない場合は使用センサーと使用 機器の型番・製造番号を確認の上、当社までご相談ください。

- ※ 本器の設定で校正係数が「0」以外に設定されていると生データではな く実データで表示されるのでご注意ください。詳しくは操作説明の「校 正値の設定」を参照してください。
- **2**) 校正値の設定

接続するセンサーの校正値を本器に設定することにより、生データではなく 物理量の値でデータを表示することができます。 また、校正値が設定されていると SD メモリーカードへデータをセーブすると きに、校正値が適用された物理量データも SD メモリーカードへ保存されます。

※ 校正値の設定を行っても内部メモリーへの記録は生データで行われま す。従って校正値の設定を行わなくても自動観測時の記録データに影響 はありません。

3) 警報値の設定

警報を出力するための警報値を設定します。 警報オプションがついている機種の場合で、警報出力が必要な場合のみ設定 します。

4) カレンダーの確認 ★

本器のカレンダー設定が実際の時刻とずれていないかを確認します。

5) インターバルの設定 ★

観測インターバルを設定します。

6) 電池電圧の確認

電源の電池電圧が十分にあるかを確認します。

7) 自動観測の開始 ★

本器を自動観測モードに設定します。

以上で設定は終了です。

自動観測開始後は、定期的にデータの回収及び電池の交換が必要となりま す。詳しくは後述の「観測開始後の運営について」を参照してください。

2-7. その他

データ回収時、データは本器の製造番号別に管理されます。そのため、複数箇所の観測地点がある場合は、観測地点とそこに設置した本器の製造番号の対応表等を作成して管理することをお勧めします。

※ 詳しくは後述の「SDメモリーカードについて」を参照してください。

3. 観測開始後の運用について

本器を使用して自動観測を長期的に行う場合、内部メモリ容量及び電池容 量の制限により定期的にデータ回収・電池交換を行う必要があります。 データ回収及び電池交換を行う場合は、以下の手順に従って行ってください。

3-1. データ回収の手順

データ回収にはSDメモリーカードが最低1枚必要になります。

- ※ 1 枚の SD メモリーカードで複数台の SD シリーズからデータ回収を 行うことが可能です。
- ※ 以下の手順ではデータ回収の手順のみを説明しています。インターバルの変更やデータの確認作業などが必要な場合は後述の「操作説明」を参照してください。
- 1) 次の手順で自動観測の停止を設定します。
 - [モード/電源] ボタンを何回か押して 右の画面を表示し、[設定] ボタンを押します。

 もう一度[設定] ボタンを押します。
 もう一度[設定] ボタンを押します。
 〈カンソクヲ チュウシシマス〉 ∃ロシイ デスカ ?

 自動観測が停止され、右の画面になります。

 Program SD X. XX [S/N : 000000]
 - 4. [設定] ボタンを押して本器の電源を切ります。

- **2)** データを保存する SD メモリーカードを本器に挿します。
- 次の手順で内部メモリーの内容を SD メモリーカードへ保存します。



4) [モード/電源]ボタンを何回か押して右の 画面を表示し、[設定]ボタンを押すと本器の 電源が切れます。

[== PW OFF==] デンゲン ヲ オトシマス

- 5) SD メモリーカードを本器から抜きます。
- 6) 次の手順で自動観測の開始を設定します。
 - 右の画面が表示されるまで [観測開始] ボタンを 1. <メモリ ヲ ショキカ シマス> 押し続けます。(約2秒)
 - 2.[観測開始] ボタンをもう一度押します。
 - 3. 内部メモリの初期化が開始されます。
 - 自動観測モードが「ソクジ」となっている場合は、 4. そのまま1回目の観測動作を行います。
 - 最後に自動的に観測待機状態となり、表示が消え 5. ます。
 - * SD1M-RA 型などの雨量計タイプの場合は手順 2 の後に右の画面が表示されるので、「カーソル] ボタンを押して「クリア シナイ」を選択し「設 定] ボタンを押します。

<ハ゜ルスカウンター ショキカ> クリア シナイ

以上でデータ回収の手順は終了です。

メモリ ショキカ サギ ョウ

3ロシイ デ スカ ?

<<ジ ッコウ チュウ >>

<< ソクテイ チュウ >> 04' 04/22 16:41

3-2. 電池の交換

本器の電源として使用する単3乾電池及び鉛シール蓄電池は定期的に交換 する必要があります。

交換時期は電池容量と観測インターバルにより異なります。別紙「補足説 明書」の「観測可能日数一覧」を参照して、電池電圧が本器の動作電源電 圧より低下する前に電池を交換するようにしてください。

また、電池の交換は前述の「データ回収手順」の手順「5)」と「6)」の 間に行ってください。

- ※ 本器が自動観測モードの状態でも電池の交換は可能ですが、その場合 は本器の自動観測時刻を避けておこなってください。 本器の自動観測時刻とぶつかる時間帯で電池の交換を行った場合、最 悪自動観測が停止してしまう可能性があるので、十分気を付けてくだ さい。
- ※ 本器の操作パネルから電池電圧の確認ができます。詳しくは「操作説 明」を参照してください。

4. 操作説明

本器の操作方法を説明します。

なお、本器が「自動観測モード」の場合、操作途中に観測時刻になると観 測動作が優先され、操作がキャンセルされます。「自動観測モード」のと きは観測時刻を避けて操作を行ってください。

4-1. ボタン説明

● [モード/電源] ボタン

本器の電源が切れているときは、電源投入ボタンとなります。 本器の電源が入っているときは、メニュー移動及びキャンセル ボタンとなります。 操作途中で操作をキャンセルしたい場合はこのボタンを押して ください。

● [設定] ボタン

操作を決定するときに押します。

● [カーソル移動]ボタン

画面上に「カーソル(アンダーバー)」が表示されているとき にこのボタンを押すと、カーソルが移動します。

● [数値変更] ボタン

カーソルがある位置の数値を変更します。 このボタンでメニューの移動も可能です。

● [観測開始] ボタン

自動観測を開始するときに押します。開始時には約2秒以上 押し続けないと有効になりません。

4-2. SDメモリーカードの挿入・取り出し

本器の SD メモリーカードスロットには虫などの進入防止用のフタが付い ています。SD メモリーカードを本器に挿入するまえにフタを空ける必要 があります。フタは下図のような仕組みになっています。



※ *虫などが機器内部へ侵入するのを防ぐために、データセーブ時以外は* 常にフタを閉めた状態にしておいてください。

※ SD メモリーカードの挿入・取り出しは、本器の電源が切れている状態で行ってください。

本器に SD メモリーカードを挿入するときは、表面を上にして「カチッ」 と音がするまでカードを押し込んでください。

本器から SD メモリーカードを取り出すときは、カードが挿入されている 状態からさらに「カチッ」と音がするまでカードを押し込んでください。 そうするとカードがイジェクト状態となるので、引っ張り出してください。



4-3. 電源を入れる・切る

4-3-1. 電源を入れる

[モード/電源]ボタンを押すと本器の電源が入り、液晶表示画面に表示 がでます。本器の動作モードにより下記の画面が表示されます。 この画面を見ることにより、本器が「通常モード」なのか「自動観測モー ド」なのかを確認することができます。

[S/N : 000000]

•	通常モードの場合	Program SD X.XX [S/N : 000000]
•	自動観測モードの場合	=AUTO= SD X.XX

上段の「×.××」は内部プログラムのバージョン番号です。 下段の「S/N:00000」は計器の製造番号となります。

4-3-2. 電源を切る

- 1)
 [モード/電源] ボタンを何回か押して
 [== PW OFF ==]

 右の画面を表示させます。
 デンゲンヲ オトシマス
- **2**) [設定] ボタンを押すと電源が切れ、表示が消えます。
- ※ 「自動観測モード」の状態で本器の電源を切ると本器は観測待機状態 となり、設定されたインターバル毎に自動的に起動し観測・記録を行 います。
- ※ 1分間何も操作を行わないと、本器の電源は自動的に切れます。 (ただし、テスト観測実行時は除く)

4-4. メニュー一覧



※ 「※」印の付いたメニューは型式によっては表示されません。
※ 自動観測モードのときは、一部の設定は参照のみ可能です。

 $22 \, / \, 86$

-- セッテイ シマシタ !--

04'04/23 10:53

4-5. 時計合わせ

本器内蔵のカレンダーを設定します。 カレンダーの設定は、次の手順で操作を行います。

- [モード/電源]ボタンを何回か押して
 右の画面を表示し、[設定]ボタンを押します。
 04'04/23 10:53
- [カーソル]ボタンを押すとカーソルが移動し、 [数値変更]ボタンを押すとカーソルがある項 目の数値が変更されます。
- 変更がすべて終了したら [設定] ボタンを押し ます。

以上で設定は終了です。

[モード/電源] ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。

4-6. 観測インターバル・開始モードの設定

自動観測の観測インターバルと開始モードを設定します。

4-6-1. 観測インターバルの設定 (SD1M・SD4M)

観測インターバルは下記のものが設定できます。

 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 (分)

 1, 2, 4, 6, 12, 24, 48, 96, 168 (時間)

観測インターバルの設定は、次の手順で操作を行います。

1)	[モード/電源] ボタンを何回か押して	「 シュウキ セッテイ]
	右の画面を表示し、[設定]ボタンを押します。	24H ソクシ゛

- カーソルが「(1)シュウキ」にあることを確認して[設定]ボタンを押します。
- [カーソル]ボタンを押すとカーソルが移動
 し、[数値変更]ボタンを押すとカーソルがある項目の内容が変更されます。

< シュウキ セッテイ > == 001 Hour ==

-- セッテイ シマシタ !--

ソクシ゛

24H

<センタク シテクタ サイン

(1) シュウキ (2) カイシ

4) 変更がすべて終了したら [設定] ボタンを押 します。

以上で設定は終了です。

[モード/電源] ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。

4-6-2. 観測インターバルの設定(SD32M・SD31M)

SD32M・SD31M シリーズの場合は 01CH~30CH を A ブロック、31CH・ 32CH を B ブロックとして、各ブロックで別々のインターバルを設定でき ます。

観測インターバルは下記のものが設定できます。

1, 5, 10, 30 (分) 1, 2, 6, 12, 24, 48, 96, 168 (時間)

観測インターバルの設定は、次の手順で操作を行います。

- [モード/電源]ボタンを何回か押して
 「シュウキ セッテイ]
 右の画面を表示し、[設定]ボタンを押します。
 24H 01H ソクジ
- カーソルが「(1)シュウキ」にあることを確認して[設定]ボタンを押します。
- カーソルを、設定したいブロックに移動して
 [設定] ボタンを押します。
 - ※ 画面は歪計タイプの型式の画面となっています。型式によりブロック名 は異なります。
- 4) [カーソル]ボタンを押すとカーソルが移動 し、[数値変更]ボタンを押すとカーソルがあ る項目の内容が変更されます。



くセンタク シテクタ サイン

(1)シュウキ (2)カイシ

<センタク シテクタ サイ>

(1) $Lx \in (2) \times 14$

5) 変更がすべて終了したら [設定] ボタンを押 します。

他のブロックのインターバルも変更する場合は、[モード/電源] ボタン を押していくと手順「3)」の画面が表示されるので、そこから再度操作 を行ってください。

以上で設定は終了です。 [モード/電源] ボタンを何回か押していくと次のメニューに移ります。

4-6-3. 観測開始モードの設定

観測開始モードには「テイジ」・「ソクジ」・「シテイ」・「ツヅキ」の4種類があります。

それぞれ次のような動作となります。

- 設定された観測インターバルが「分」単位の場合
- 「テイジ」
 観測開始の指示があった時刻から、次の観測インターバル で割り切れる時刻になると最初の観測を行います。以降は 観測インターバル毎に観測を行います。
 「観測インターバルで割り切れる時刻」とは、例えば観測 インターバルが 15 分の場合は、毎 15 分・30 分・45 分・ 00 分(60 分)となります。
- 「ソクジ」 観測開始の指示があると、その時点で1回観測を行います。 以降は「テイジ」開始モードと同じ動作をします。
- 「シテイ」 観測開始の指示があった時刻から、指定された時刻(0時 ~23時)になると最初の観測を行います。以降の観測は観 測インターバル毎に観測を行います。
- 設定された観測インターバルが「時間」の場合
- 「テイジ」 観測開始の指示があった時刻から、次の 00 分に最初の観 測を行います。以降の観測は観測インターバル毎に観測を 行います。
- 「ソクジ」 観測開始の指示があるとその時点で1回観測を行います。 以降は「テイジ」開始モードと同じ動作をします。
- 「シテイ」 観測開始の指示があった時刻から、指定された時刻(0時 ~23時)になると最初の観測を行います。以降の観測は観 測インターバル毎に観測を行います。

「ツヅキ」モードを選択した場合は、前回の観測時系列を引き継いだまま 観測を行います。具体的な例としては、次のようになります。

——例——

SD31M で歪=24 時間、水位=6 時間インターバルに設定し、歪のデータは「00 時」指定で測定したい場合

時刻	歪チャンネル	水位チャンネル
	の測定	の測定
2008/10/05 10:15	時刻指定「00時」で観測開始	
2008/10/06 00:00	0	0
2008/10/06 06:00		0
2008/10/06 12:00		0
2008/10/06 18:00		0
2008/10/07 00:00	0	0
2008/10/07 06:00		0
2008/10/07 09:30	観測停止、データセーブ実行	
	「ツヅキ」モードにして観測開始	
2008/10/07 12:00		0
2008/10/07 18:00		0
2008/10/08 00:00	0	0
2008/10/08 06:00		0

途中で観測を停止しても、「ツヅキ」モードで観測を開始すると、欠測することなく前回の時系列の続きで観測を行うことができます。

※ 「ツヅキ」モードはプログラム Version1.17・2.17 からの対応となり ます。

株式会社 測商技研

観測開始モードの設定は、次の手順で操作を行います。

- 1) 「モード/電源」ボタンを何回か押して [シュウキ _ セッテイ] 24H 01H テイジ 右の画面を表示し、[設定]ボタンを押します。
 - マルチインターバルの計器の場合、左側に表示されているのがAブロッ * クのインターバルで、右側に表示されているのがBブロックのインター バルとなります。
- 「カーソル」 ボタンを押してカーソルを「(2) 2) くセンタク シテクタ サイン カイシ」に合わせて「設定]ボタンを押します。 (1) シュウキ (2) カイシ
- 3) 「カーソル] ボタンを押してカーソルを設定し たい項目に合わせます。
 - 「*/マークが付いているのは現在設定されている項目です。
- 「設定」ボタンを押します。 4)
- 「シテイ」を選択した場合は右の画面が表示され * < カイシシ コク セッテイ > ます。 *(00)ジ

開始モードを「時刻指定」モードに設定する場合は左側の数値にカー ソルを合わせて開始時刻を入力して「設定]ボタンを押してください。 開始モードを「ツヅキ」モードに設定する場合は右側の「ツヅキ」に カーソルを合わせて「設定]ボタンを押してください。

以上で設定は終了です。

「モード/電源」ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。

24H 01H テイジ -- セッテイ シマシタ !--

ッヅキ

<カイシシ コク セッテイ>

テイシ゛ *ソクシ゛ シテイ

4-7. 校正値の設定

校正値を設定することによりデータの表示を生データではなく物理量の データで表示することができます。

また、データセーブ実行時に校正値を適用した物理量のデータをファイル として保存します。

※ 校正値の設定を行っても内部メモリーへの記録は生データで行われ ます。従って校正値の設定を行わなくても自動観測時の記録データに 影響はありません。

校正値の設定内容は本器の型式の計算式タイプにより異なります。 該当する計算式タイプの説明を参照してください。

SD1M-SA、SD32M-W4、SD32M-WK、SD32M-WKP SD4M (仕様による)

水位計タイプ

SD1M-PSA、SD1M-W、SD31M・SD32M シリーズの水位チャンネル SD4M (仕様による)

● パイプ歪計タイプ

SD32M シリーズのパイプ歪計用チャンネル SD31M シリーズのパイプ歪計用チャンネル

● 雨量計タイプ

SD1M-RA, SD4M-R1

※ 上記の型式は一部です。上記に載っていない型式で計算式タイプが不 明な場合は当社までお問い合わせ下さい。

4-7-1. 変位計タイプの計器の場合

校正値を設定すると校正値を演算した値が表示されます。この場合、次の式で計算されたデータが表示されます。

[表示値] = ([測定値] – [ゼロバランス値]) × [校正係数]

校正値を設定するには、次の手順で操作を行います。

1) [モード/電源] ボタンを何回か押して 右の画面を表示し、[設定] ボタンを押します。



くセンタク シテクタ゛サイン

チャンネル [01]

くセンタク シテクタ゛サイン

:ケイスウ :セ゛ロ :ショキチ

< コウセイ ケイスウ >

+0.0000000

- 2) [数値変更] ボタンを押してチャンネルを選択 します。
 - ※ SD1M などの 1CH タイプの計器ではこの画面は表示されないので、飛ば して次へ進んでください。
- [カーソル] ボタンを押してカーソルを「ケイ スウ」に合わせて [設定] ボタンを押します。
- 4) [カーソル]ボタンと [数値変更]ボタンを使ってセンサーの試験成績書もしくは取扱説明書に記載されている校正係数を入力します。
- 5) [設定] ボタンを押します。

ー セッテイ シマシタ !ーー +0. 2000000

6) [モード/電源]ボタンを押すと前の画面に戻りますので、[カーソル]ボタンを押してカーソルを「ゼロ」に合わせて[設定]ボタンを押します。

+0025

7) [カーソル]ボタンと [数値変更]ボタンを使ってセンサーの試験成績書もしくは取扱説明書に記載されているゼロバランス値を入力します。

※ 使い方によってはゼロバランス値の入力が必要ない場合もあります。

8) [設定] ボタンを押します。

- --- セッテイ シマシタ !---+0025
- 以上で設定は終了です。 「モード/電源]ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。
- また、以下の場合は初期値の設定が必要になります。
- 「データ表示」のときに表示方法として「変位値表示」を選択した時
- 「警報値設定」のときに「相対警報」を設定した時

「初期値」を入力するには、次の手順で操作を行います。

1) [モード/電源] ボタンを何回か押して 右の画面を表示し、[設定] ボタンを押します。 [コウセイチ セッテイ] セッテイ シマスカ? 2) [数値変更] ボタンを押してチャンネルを選択 します。

<センタク シテクタ゛サイ> チャンネル [0<u>1</u>]

- ※ SD1M などの 1CH タイプの計器ではこの画面は表示されないので、飛ば して次へ進んでください。
- 3) [カーソル]ボタンを押してカーソルを「ショ キチ」に合わせて [設定] ボタンを押します。

 ・ケイスウ : ゼロ : ショキチ
- 4) [カーソル] ボタンと [数値変更] ボタンを押 して初期値を入力します。

< ショキ チ > +00513 MES

- ※ この画面でカーソルを「MES」に合わせて [設定] ボタンを押すと、その場で測定を行い現在値が自動的に入力されます。
- 5) カーソルを「MES」以外のところへ移動して 「設定」ボタンを押すと設定されます。 -- セッテイ シマシタ !--+00513 MES

以上で設定は終了です。 「モード/電源]ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。 4-7-2. 水位計タイプの計器の場合

水位計タイプの計器では、水位の計算式に次の3種類の式が選択できます。

- ※ プログラム Version 1.17・2.17 からの対応になります。
 旧バージョンでは実際の表示と説明がことなります。ご了承ください。
- 「1.セッチジスイイ(GL-)」

地面から下向きをプラス方向とした GL マイナスで水位が計算されます。 設置時の実測水位を基準とした計算方法です。地下水位測定の場合は、特に 事情がなければこの計算式を選択してください。

● 「2. センサーシンド(GL-)」

地面から下向きをプラス方向とした GL マイナスで水位が計算されます。 センサー設置深度を基準とした計算方法です。

● 「3.ヒョウジュンスイイ」

地面から上向きをプラス方向とした水位で計算されます。 河川水位や標高で水位を表示したい場合に選択してください。

それぞれの具体的な計算式及び設定方法については、後述の各計算式の説明を参照してください。



● 計算式タイプ:「1. セッチジスイイ (GL-)」

この場合、次の式で計算されたデータが表示されます。

[水位 (GL-)] = [実測水位] - {([測定値] - [初期値]) × [校正係数]}

※ [校正係数] は水位センサーの試験成績書に記載されています。

校正値を設定するには、次の手順で操作を行います。 なお、この設定を行う前に水位センサーの設置を完了し、その時点での実 測水位を手ばかり水位計などで測定しておいてください。

[モード/電源]ボタンを何回か押して
 右の画面を表示し、[設定]ボタンを押します。

[コウセイチ セッテイ] セッテイ シマスカ ?

2) [数値変更] ボタンを押してチャンネルを選択 します。

<センタク シテクタ・サイ>

チャンネル [01]

<ケイサンシキ ノ センタク >

*1. セッチシ スイイ (GL-)

- ※ SD1M などの 1CH タイプの計器ではこの画面は表示されないので、飛ば して次へ進んでください。
- 計算式の選択画面が表示されます。[数値変更]
 ボタンを押して右画面の式を表示し、[設定]
 ボタンを押します。
- 4) [カーソル] ボタンを押してカーソルを [ケイ <tvタク シテクダサイ> スウ] に合わせて [設定] ボタンを押します。 :ケイスウ :スイイ :ショキチ

5) [カーソル] ボタンと [数値変更] ボタンを使って、水位センサーの試験成績書に記載されている「校正係数」を入力します。

6) [設定] ボタンを押します。

7) [モード/電源]ボタンを押すと前の画面に戻 るので、[カーソル]ボタンを押してカーソル を[スイイ]に合わせて[設定]ボタンを押し ます。

8) [カーソル]ボタンと[数値変更]ボタンを使って、予め測定しておいた実測水位を入力します。

< ジ ッソク スイイ > 10.000 m

- ※「1m計」など一部のセンサーは校正係数が「mm(ミリメートル)」単位 となっています。その場合、実測水位に設定する水位も校正係数に合わ せて「mm」で入力する必要があります。
- ※ カーソルを「単位」に移動し [数値変更] ボタンを押すと表示単位を変 更できます。単位は「m」「cm」「mm」から選択できます。
 (Ver1.23、Ver2.23 以降で対応)
- 9) [設定]ボタンを押すと、自動的に水位センサーの現在の値を測定し、その値が初期値として決定されます。

<< ソクテイ チュウ >> 10.000 m

※ この時水位センサーは水中の所定の位置に設置 されている必要があります。 -ショキチ セッテイシマシタ!-+01234

以上で設定は終了です。

[モード/電源] ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。

< コウセイ ケイスウ > +0. <u>0</u>0000000



くセンタク シテクタ゛サイン

: ケイスウ : スイイ : ショキチ
● 計算式タイプ:「2. センサーシンド (GL-)」

この場合、次の式で計算されたデータが表示されます。

[水位 (GL-)] =

[センサー設置深度] –

{([測定値] - [ゼロバランス値]) × [校正係数]}

※ 「校正係数」・「ゼロバランス値」は水位センサーの試験成績書に記載 されています。

校正値を設定するには、次の手順で操作を行います。 なお、この設定を行う前に水位センサーの設置を完了し、水位センサーの 設置深度を確認しておいてください。

- 1)[モード/電源] ボタンを何回か押して[コウセイチ セッテイ]右の画面を表示し、[設定] ボタンを押します。セッテイ シマスカ ?
- 2) [数値変更]ボタンを押してチャンネルを選択 します。
 - ※ SD1M などの 1CH タイプの計器ではこの画面は表示されないので、飛ば して次へ進んでください。
- 計算式の選択画面が表示されます。[数値変更]
 ボタンを押して右画面の式を表示し、[設定]
 ボタンを押します。
- 4) [カーソル] ボタンを押してカーソルを「ケイ く スウ」に合わせて [設定] ボタンを押します。 : 5

くセンタク シテクタ・サイン :ケイスウ :シント゛:セ゛ロ

<ケイサンシキ ノ センタク >

*2. センサーシント (GL-)

くセンタク シテクタ゛サイン

チャンネル [01]

< コウセイ ケイスウ >

+0.0000000

5) 「カーソル」ボタンと「数値変更」ボタンを使 って水位センサーの試験成績書に記載されて いる「校正係数」を入力します。

- 6) 「設定」ボタンを押します。
- 7) [モード/電源]ボタンを押すと前の画面に戻 るので、「カーソル」ボタンを押してカーソル を「シンド」に合わせて「設定」ボタンを押し ます。
- 8) 「カーソル」ボタンと「数値変更」ボタンを使 って、予め測定しておいたセンサーの設置深度 を入力します。

く セッチ シント シ 10.000 m

- 「1m 計」など一部のセンサーは校正係数が「mm(ミリメートル)」単位 となっています。その場合、実測水位に設定する水位も校正係数に合わ せて「mm」で入力する必要があります。
- カーソルを「単位」に移動し「数値変更」ボタンを押すと表示単位を変 更できます。単位は「m」「cm」「mm」から選択できます。 (Ver1.23、Ver2.23以降で対応)
- 9) 「設定」ボタンを押します。

-- セッテイ シマシタ !--10.000 m

10) 「モード/電源]ボタンを押すと前の画面に戻 るので、「カーソル」ボタンを押してカーソル を「ゼロ」に合わせて設定ボタンを押します。

くセンタク シテクタ サイン :ケイスウ :シンド<u>:</u>セ゛ロ





くセンタク シテクタ゛サイン

:ヶイスウ <u>:</u>シント゛: セ゛ロ



11) [カーソル] ボタンと [数値変更] ボタンを使 って、水位センサーの試験成績書に記載されて いる「ゼロバランス値」を入力します。

< ゼロバランス > +0025

12) [設定] ボタンを押します。



以上で設定は終了です。

[モード/電源]ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。

- 計算式タイプ:「3.ヒョウジュンスイイ」
- この場合、次の式で計算されたデータが表示されます。

「水位] =

 $[実測水位] + \{([測定値] - [初期値]) \times [校正係数]\}$

※ [校正係数] は水位センサーの試験成績書に記載されています。

校正値を設定するには、次の手順で操作を行います。 なお、この設定を行う前に水位センサーの設置を完了し、その時点での実 測水位を手ばかり水位計などで測定しておいてください。

 [モード/電源]ボタンを何回か押して右の画 面を表示し、[設定]ボタンを押します。

[コウセイチ セッテイ] セッテイ シマスカ ?

2) [数値変更] ボタンを押してチャンネルを選択 します。

<センタク シテクタ゛サイ> チャンネル [01]

- ※ SD1M などの 1CH タイプの計器ではこの画面は表示されないので、飛ば して次へ進んでください。
- 3) 計算式の選択画面が表示されます。[数値変更] ボタンを押して右画面の式を表示し、[設定] ボタンを押します。

<ケイサンシキ ノ センタク >

*3. ヒョウシ ュンスイイ

4) [カーソル] ボタンを押してカーソルを [ケイ <tv91 シテ19 サイ> スウ] に合わせて [設定] ボタンを押します。 <u>:</u>ヶイスウ : スイイ :ショキチ 5) [カーソル] ボタンと [数値変更] ボタンを使 って、水位センサーの試験成績書に記載されて いる「校正係数」を入力します。

6) [設定] ボタンを押します。

7) [モード/電源]ボタンを押すと前の画面に戻 るので、[カーソル]ボタンを押してカーソル を[スイイ]に合わせて[設定]ボタンを押し ます。

8) [カーソル] ボタンと [数値変更] ボタンを使 って、予め測定しておいた実測水位を入力しま す。

< ジッソク スイイ > 10.000 m

- ※ 「1m計」など一部のセンサーは校正係数が「mm(ミリメートル)」単位 となっています。その場合、実測水位に設定する水位も校正係数に合わ せて「mm」で入力する必要があります。
- ※ カーソルを「単位」に移動し [数値変更] ボタンを押すと表示単位を変 更できます。単位は「m」「cm」「mm」から選択できます。
 (Ver1.23、Ver2.23 以降で対応)
- 9) [設定] ボタンを押すと、自動的に水位センサ ーの現在の値を測定し、その値が初期値として 決定されます。

<< ソクテイ チュウ >> 10.000 m

ーショキチ セッテイシマシタ!ー

+01234

※ この時水位センサーは水中の所定の位置に設置 されている必要があります。

以上で設定は終了です。

[モード/電源] ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。



< コウセイ ケイスウ >



くセンタク シテクタ サイン

: ケイスウ : スイイ : ショキチ

2)

す。

4-7-3. パイプ歪計タイプの場合

校正値として初期値が設定できます。初期値を設定すると、データ表示画 面で初期値からの変化量を表示することができます。 この場合、次の式で計算されたデータが表示されます。

[表示值] = [測定值] - [初期值]

初期値を設定するには、次の手順で操作を行います。

1) [モード/電源]ボタンを何回か押して 右の画面を表示し、[設定]ボタンを押します。 [コウセイチ セッテイ] セッテイ シマスカ ?

「数値変更」ボタンを押して初期値を設定する

チャンネルを選択し、「設定」ボタンを押しま

チャンネル [01]

3 [カーソル] ボタンと [数値変更] ボタンを押 して初期値を入力します。

< ショキ チ > +00513 MES

※ この画面でカーソルを「MES」に合わせて [設定] ボタンを押すと、その場で測定を行い現在値が自動的に入力されます。

1)	$\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 $	〒0」 いめの レテス ~ 役話 .	
4)		LO」以クトレノとこづト修則	
			―― わッテイ シマシタ ――
	して「迎空」ボタン	な畑オレシティカエオ	
	して「政化」 かクノ	と1中りと政定されより。	+00513 MES
			100010 WLO

以上で設定は終了です。

[モード/電源] ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。

4-7-4. 雨量計タイプの計器の場合

接続した転倒マス雨量計の1パルスあたりの容量を選択します。 「1.0mm/パルス」・「0.5mm/パルス」のどちらかを選択できます。

容量を選択するには、次の手順で操作を行います。

- [モード/電源]ボタンを何回か押して
 右の画面を表示し、[設定]ボタンを押します。
- 2) [カーソル]ボタンを押して目的の項目にカー ソルを移動します。「*」マークが付いている のは現在設定されている項目です。
- 3) [設定] ボタンを押します。
- 以上で設定は終了です。

[モード/電源] ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。

-- セッテイ シマシタ !--*1.0mm 0.5mm

[コウセイチ セッテイ] セッテイ シマスカ ?

<センタク シテクタ サイ>

1.0mm *0.5mm

4-8. 警報値の設定

警報オプションの付いている計器の場合、警報値を設定できます。 設定できる警報値の種類は計器の型式の計算式タイプにより異なります。

4-8-1. 変位計タイプの計器の場合

警報値として「絶対値警報」・「相対値警報」・「区間値警報」が設定できます。

● 絶対値警報

絶対値(測定値そのもの)が警報の対象となります。「生データ」、もしく は校正係数が設定してあればそれを演算した値に対して警報値が設定で きます。

また、警報値には「上限値」と「下限値」が設定でき、

『[生データ](計算値)が「上限値」以上(>=警報値)になった場合』 もしくは

『[生データ](計算値)が「下限値」以下(<=警報値)になった場合』

に警報出力が動作します。

● 相対値警報

自動観測装置に設定された「初期値」からの変位が警報の対象となります。 「生データ」の変位、もしくは校正係数が設定してあればそれを演算した 値の変位に対して警報値が設定できます。 また、警報値には「上限値」と「下限値」が設定でき、

『変位値が「上限値」以上(>=警報値)になった場合』 もしくは

『変位値が「下限値」以下(<=警報値)になった場合』

に警報出力が動作します。

※ 相対警報値の「上限値」にはプラスの値しか設定できません。

※ 相対警報値の「下限値」にはマイナスの値しか設定できません。

● 区間警報値

データを測定するたびに前回観測時の測定データと比較し、その差の絶対 値が警報の対象となります。前回観測時からの変位で警報を出すため、観 測インターバルが1時間ならば1時間当たりの変位で警報を出すことに なります。

警報値を設定するには、次の手順で操作を行います。

1)[モード/電源] ボタンを何回か押して[ケイホウチ セッテイ]右の画面を表示し、[設定] ボタンを押します。セッテイ シマスカ ?

2) [数値変更] ボタンを押してチャンネルを選択 します。

<センタク シテクタ゛サイ> チャンネル [01]

- ※ SD1M などの 1CH タイプの計器ではこの画面は表示されないので、飛ば して次へ進んでください。
- 3) [カーソル]ボタンを押してカーソルを設定し たい項目に合わせて[設定]ボタンを押します。 (ここでは例として「ゼッタイチ」を選択しま す)
 - ※ 「絶対値警報」を設定するには「ゼッタイチ」を選択してください。
 ※ 「相対値警報」を設定するには「ソウタイチ」を選択してください。

4) [カーソル]ボタンを押してカーソルを設定し たい項目に合わせて[設定]ボタンを押します。 (ここでは例として「low」を選択します) :uppr

< セッタイチ ケイホウ > :uppr :low :クカン

- ※ 上限値を設定するには「uppr」を選択してください。
- ※ 下限値を設定するには「1ow」を選択してください。
- ※ 区間警報値を設定するには「クカン」を選択してください。
- 5) [カーソル]ボタンと[数値変更]ボタンを押 く か ン して警報値を入力します。 - 0

< カゲン ケイホウ チ > - 00<u>2</u>00

- セッテイ シマシタ !--- 00200

- ※ 校正値の設定で「校正係数」が設定されている場合は、ここの値を実デ ータで入力できます。
- ※ 警報を設定しない場合は設定値を「―――」の表示にしてください。
- **6**) 「設定」ボタンを押します。
- 以上で設定は終了です。

「モード/電源」ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。

4-8-2. 水位計タイプの計器の場合

警報値として「絶対値警報」・「区間値警報」が設定できます。 詳細については前述の「変位計タイプの計器の場合」を参照してください。

※ 水位計タイプの計器では「相対値警報」は設定できません。

4-8-3. パイプ歪計用チャンネルの場合

警報値として「相対値警報」・「区間値警報」が設定できます。 詳細については前述の「変位計タイプの計器の場合」を参照してください。

※ パイプ歪計用チャンネルでは「絶対値警報」は設定できません。

4-8-4. 雨量計タイプの計器の場合

警報値として「時間雨量警報」・「24時間雨量警報」・「積算雨量警報」が設定できます。

● 時間雨量警報

各観測時刻にて1時間あたりの雨量を集計した値が警報の対象となりま す。

※ 観測周期が1時間よりも大きい場合は、この警報値は無視されます。

例として、観測周期が10分で、15時40分観測時には [14時50分測定時の雨量]~[15時40分測定時の雨量] を合計した雨量が警報の対象となります。

● 24 時間雨量警報

各観測時刻にて24時間あたりの雨量を集計した値が警報の対象となり ます。

※ 観測周期が24時間よりも大きい場合は、この警報値は無視されます。

例として、観測周期が1時間で、15時00分観測時には [前日16時00分測定時の雨量]~[当日15時00分測定時の雨量] を合計した雨量が警報の対象となります。

● 積算雨量警報

観測時に雨量データがあった時点より累積した雨量が警報の対象となります。降雨が2時間以上計測されないと、積算雨量は0に戻ります。

警報値を設定するには、次の手順で操作を行います。

 [モード/電源]ボタンを何回か押して右の画 面を表示し、[設定]ボタンを押します。
 [ケイホウチ セッテイ] セッテイ シマスカ ?

2) [カーソル]ボタンを押してカーソルを設定したい項目に合わせ[設定]ボタンを押します。 (ここでは例として「ジカン」を選択します)



- ※ 時間雨量警報を設定する場合は「ジカン」を選択してください。
- ※ 24 時間雨量警報を設定する場合は「24」を選択してください。
- ※ 積算雨量警報を設定するには「セキサン」を選択してください。

3) [カーソル]ボタンと [数値変更] ボタンを押 して警報値を入力します。 く ジ か ケイホウ チ > 00025

- ※ 警報値は生データ (パルス数) で設定してください。
- ※ 警報を設定しない場合は設定値を「――」の表示にして設定してく ださい。
- **4**) [設定] ボタンを押すと設定されます。

-- セッテイ シマシタ !--00025

※ 観測途中で観測インターバルを変更して観測し直す場合は、観測開始 時に表示される「パルスカウンター ショキカ」画面で必ず「クリア スル」を選択してください。 観測インターバルを変更した場合はパルスカウンターをクリアしな いと警報値の比較が正常に行われない場合があります。

以上で設定は終了です。

[モード/電源] ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。

4-9. 平均測定動作の設定

SD1Mの水位計タイプの計器では平均測定動作を設定できます。

平均測定設定を有効にすると、指定されたサンプリング周期・回数で観測 を行い、その平均値を測定値として記録することができます。

平均測定動作の設定は、次の手順で操作を行います。

1) [モード/電源]ボタンを何回か押して右の画 [面を表示し、[設定] ボタンを押します。



 [カーソル]ボタンと [数値変更]ボタンを使って、サンプリング 周期・回数を変更します。



サンプリング周期: 平均値測定を実行するときの、測定間隔を指定します。0.5 秒単位で、0.5~15.0 秒まで設定できます。

- サンプリング回数: 平均値測定を実行するときの、測定回数を指定します。2 回~61 回まで設定できます。
 - ※ サンプリング周期と回数は、平均測定に要する時間『周期×(回数-1)』 が 30 秒以内になる範囲でしか設定できません。

3) [設定] ボタンを押すと設定されます。

-- セッテイ シマシタ !--1. Osec 3カイ

平均測定の動作は下図のようになります。

(例:サンプリング周期 = 10.0sec、回数 = 3 回の場合)



――平均測定動作を有効にした場合の注意事項―――

- テスト観測時の動作は、平均値測定動作の設定に影響されず、常に2秒間隔での測定となります。
- 警報機能付きの計器の場合、警報値との比較対象は平均計算後の値となります。
 平均計算時の瞬時値が警報値を超えていても警報は発生しません。
- 平均測定動作を有効にした場合、平均測定動作が無効になっている場合と比べて、 電池の消費量が増えます。電池の消費量は、平均測定に要する時間が長くなればな るほど大きくなり、具体的には次の計算式で計算できます。

平均測定動作有効時の観測可能日数

8

=平均測定無効時の観測可能日数×-

8+サンプリング周期×(回数-1)

例えば、サンプリング周期 = 1.0sec、回数 = 10 回の場合だと、

8/(8+1.0 × (10 - 1)) = 約 0.47

- となり、平均測定無効時の観測可能日数の約半分の観測日数となります。
 - ※ 平均測定無効時の観測可能日数は、SD1M 仕様補足説明書を参照してく ださい。

4-10. チャンネル設定

SD4Mシリーズ及びSD32Mシリーズの一部の機種では使用するチャンネ ル数を任意のチャンネル数に設定することが可能です。

例えば、SD4M シリーズで 4CH 仕様品を使うときに実際には 2CH 分しか 使わない場合は、チャンネル設定を 2CH に設定すると 2CH 目までしか測 定を行いません。これにより観測時の起動時間を短くできるのでバッテリ ーの節約になります。

- * 観測が行われるのは 1CH からチャンネル設定で設定されたチャンネ ルまでです。チャンネル設定を2CHに設定すると、1CH目~2CH目 までを測定します。
- チャンネル設定は、次の手順で操作を行います。
- 1) 「モード/電源]ボタンを何回か押して右の画 面を表示し、「設定] ボタンを押します。

[チャンネル セッテイ] f_{r}

- 「数値変更」ボタンと「カーソル」ボタンを使 2) 用してチャンネル数を設定したい値に変更し ます。

チャンネル スウ = 04

3) 「設定」ボタンを押すと設定されます。

-- セッテイ シマシタ !- $f_{\tau} = 04$

- 以上で設定は終了です。
 - [モード/電源] ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。

4-11. テスト観測

確認のために現在の値を測定し表示することができます。

- ※ 自動観測モードの時はテスト観測は行えません。 (メニューも表示されません)
- ※ 校正係数が「0」以外に設定されていると、係数等が演算された実デ ータとして表示されます。そのため、生データを確認するには本器の 校正値設定の校正係数を「0」に設定してください。

4-11-1. テスト観測

テスト観測を実行するには、次の手順で操作を行います。

- 1) [モード/電源]ボタンを何回か押して 右の画面を表示し、[設定]ボタンを押します。 [テスト カンソウ] 2sec レンゾクカンソウ
- SD1M などの 1CH しかない計器の場合は右 の画面が表示されるので [設定] ボタンを押 します。

その他の型式では右の画面が表示されるので、 [数値変更] ボタンを押してテスト観測を行 うチャンネルを選択し、[設定] ボタンを押し ます。

- 3) テスト観測が開始され約2秒毎にデータが更 新されます。
 04'04/23 13:06 ch= 01 [+12345]
- 4) [モード/電源]ボタンを押すとテスト観測が中止され、手順「2)」 の画面に戻ります。







4-11-2. テスト観測データを内部メモリに記録する(SD1M)

SD1M シリーズの場合は、テスト観測で観測したデータを内部メモリに記録することができます。 観測インターバルとして次のインターバルが選択できます。

- 1秒、2秒、3秒、4秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒
- ※ インターバルの選択はプログラム Version 1.17・2.17 以降での対応と なります。旧バージョンでは2秒固定です。
- ※ 保存される観測時刻データは分単位でしか保存されません。
- ※ 内部メモリに保存する前に内部メモリの初期化が行われるため、内部 メモリに保存してあるデータはバックアップメモリに移動されてし まいます。ご注意ください。

テスト観測データを内部メモリに記録するには、次の手順で操作を行いま す。

- [モード/電源]ボタンを何回か押して右の 画面を表示し、[設定]ボタンを押します。
- 右の画面が表示されるので [カーソル] ボタンを押します。



「 テスト カンソク]

2sec レンゾ クカンソク

3) 右の画面が表示されます。さらに [カーソル] < 2sec メモリキロウ > ボタンを押していくと、インターバルが変更 ジッコウ シマスカ ? されるので、希望するインターバルを表示させます。 4) [設定]ボタンを押すと、内部メモリの初期 化が開始されます。

メモリ ショキカ サキ゛ョウ 〈〈シ゛ッコウ チュウ〉〉

- 初期化が終了すると観測・記録が開始されます。
- 04'04/23 16:23 ソクテイ *[+12345]
- ※ 30 秒や 20 秒など長めのインターバルを選択すると、測定画面に移行 するまで多少時間がかかる場合があります。

測定を終了したい場合は [モード/電源] ボタンを押してください。

4-11-3. 変位値表示

水位計タイプ以外の計器の場合は表示データを初期値からの変位値として表示することも可能です。

詳しくは後述の「データの変位値表示」を参照してください。

4-12. 記録データの表示

内部メインメモリに記録されたデータ、もしくは SD メモリーカード内に 保存されているデータを確認することができます。

4-12-1. 内部メインメモリに記録されたデータを見る

内部メモリに記録されているデータを画面から確認することができます。

※ データの表示は、「校正値」の設定で校正係数が0に設定されている 場合は「生データ」でデータが表示され、校正係数が0以外に設定さ れている場合は「実データ」で表示されます。

データを見るには、次の手順で操作を行います。

1) 「モード/ 電源] ボタンを何回か押して右の画 面を表示し、「設定] ボタンを押します。

[デ−タ ヒョウジ] キロクテ ータヲ ヒョウシ

データ ヒョウシ

- 2) 「カーソル」ボタンを押してカーソルを「ナイ ブメモリ」に合わせて「設定] ボタンを押しま :ナイフ゛メモリ :SDカート゛ す。
- 3) 「カーソル」ボタンを押して、表示するメモリ 対象を選択し「設定」ボタンを押します。

データ ヒョウシ (<u>1</u>)サイシン (2) センカイ

- 「サイシン」がメインメモリで、「ゼンカイ」がバックアップメモリと * なります。
- バックアップメモリの表示はプログラム Version1.17・2.17 以降の対応 * となります。

データが表示されます。各項目の意味は下記の通りとなります。
 [カーソル]ボタンと [数値変更]ボタンを押してチャンネル番号
 及びデータ番号を変更することができます。



「ページ番号」

1ページをメモリの8KB分とした場合のページ番 号です。

- 「観測日付」 表示されているデータが観測された月日時分です。
- 「データ番号」 データ番号です。
- 「チャンネル番号」 チャンネル番号です。
- 「データ」 観測データです。
- ※ SD1M などの 1CH タイプの計器では「チャンネル番号」は表示され ません。

[モード/電源] ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。

4-12-2. SD メモリーカードに保存されたデータを見る

本器に挿入された SD メモリーカードに保存されているデータファイルの 中身を表示することができます。 SD メモリーカード内に作成されるファイルのファイル名やフォルダ構成

については後述の「SD メモリーカードについて」を参照してください。

- ※ 表示することができるのはSDシリーズの計器で保存したファイルの みです。
- ※ エクセル等のソフトで保存したファイルは本器にて表示できません。

データを見るには、次の手順で操作を行います。

1) [モード/電源]ボタンを何回か押して右の画 [面を表示し、[設定]ボタンを押します。 4

[データ ヒョウジ] キロクデータヲ ヒョウジ

データ ヒョウシ

:ナイフ゛メモリ :SDカート゛

- [カーソル]ボタンを押してカーソルを「SD カード」に合わせて[設定]ボタンを押します。
- 「シリアル番号」を選択する画面が表示されるので、「数値変更」ボタンを押してシリアル番号を選択し、「設定」ボタンを押します。

シリアルNo. センタク [000123]

4) 「実データ」・「生データ」を選択する画面が表示されるので、「カーソル」ボタンを押して設定したい項目を選択し、「設定」ボタンを押します。



5) 「データファイル」を選択する画面が表示され るので、[数値変更] ボタンを押して表示した い「データファイル」を選択し、[設定] ボタ

ファイル ノ センタク [0512-01.CSV]

6) 「データファイル」の中身が表示されます。
 [カーソル]ボタンと [数値変更]ボタンを使って各チャンネル・
 各時刻のデータを見ることができます。



以上で操作は終了です。

[モード/電源] ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。

4-12-3. 雨量集計データの表示 (SD1M 雨量計タイプ)

SD1Mの雨量計タイプでは内部メモリのデータ表示画面で、一番最新の観 測時の「時間雨量」・「24時間雨量」・「積算雨量」を表示することができま す。

雨量集計データを表示するには、次の手順で操作を行ってください。

1) [モード/電源]ボタンを何回か押して右の画 面を表示し、[設定] ボタンを押します。

[デ−タ ヒョウジ] キロクテ ータヲ ヒョウシ

データ ヒョウシ

:ナイフ゛メモリ :SDカート゛

- [カーソル] ボタンを押してカーソルを「ナイ ブメモリ」に合わせて [設定] ボタンを押しま す。
- 各観測時刻でのデータが表示されますので、
 [設定] ボタンを押します。

01 06/21 10:00 00001 [00011]

- 右の画面が表示されます。[数値変更] ボタン を押すと「時間雨量」・「24 時間雨量」・「積算 雨量」それぞれに切り替わります。
 カッコ()内が警報値で、カギカッコ[]内が集計データとなります。
 - ※ 表示される値は、一番最新の観測時の集計データのみです。
- 5) [モード/電源]ボタンを押すと元のデータ表示画面に戻ります。
- 以上で操作は終了です。 「モード/電源]ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。

4-13. データの変位値表示

計算式が変位計タイプの場合は表示データを初期値からの変位値として 表示させることが可能です。

「校正値設定」の「初期値」に入力された値からの変位値が表示されます。

[変位値] = ([測定値] - [初期値]) × [校正係数]

※ 変位値表示の状態でデータセーブを行うと、作成される実データも変 位値が保存されますのでご注意ください。

変位値としてデータ表示するには、次の手順で操作を行ってください。

- 「内部メインメモリデータ表示画面」もしくは 「テスト観測画面」で[設定]ボタンを押しま す。
 01 04/30 09:42 000<u>2</u>5 01[+00123]
- [カーソル]ボタンを押して表示を「ヘンイチ」
 にします。
- 3) [モード/電源]ボタンを押すとデータ表示画 面に戻り、変位値表示となります。
 - 01 04/30 09:42 000<u>2</u>5 01[+00002]

ソクテイ/ヘンイチ センタク

ヒョウジ = [ヘンイチ]

- 以上で設定は終了です。
- [モード/電源] ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。
- ※ 元の表示に戻すには「2)」の手順で [カーソル] ボタンを押して、「ソ クテイ」を選択してください。
- ※ データの表示方法を変更すると、「内部メインメモリデータ表示画面」 と「テスト観測画面」の両方で有効となります。

4-14. データセーブ

内部メインメモリ及びバックアップメモリの内容を SD メモリーカードへ 保存することができます。

1 枚の SD メモリーカードで複数台のデータが回収できます。

- ※ メインメモリ・バックアップメモリについては後述の「動作説明」を 参照してください。
- ※ 自動観測モード時にデータセーブを行うと、データセーブの実行と自 動観測時刻がぶつかってしまう可能性があります。なので、自動観測 モードのままデータセーブは行わないでください。
- ※ 本器の電源が入った状態でSDメモリーカードの抜挿を行わないでく ださい。
- ※ 本器ではSDメモリーカードのライトプロテクトを検出しない仕様と なっています。(Ver1.05以降) そのため、ライトプロテクトスイッチ がONになっていても本器からデータセーブができてしまいますので、 ご注意ください。
- ※ SD カードのルートフォルダへ作成できるフォルダ数は最大 200 個までとなります。そのため、複数台のロガーからデータセーブを行う場合は 200 台が上限となります。

※ 「ナマ」・「ジツ」フォルダ内に作成できるファイル数は最大 200 個ま でとなります。200 個を超えてデータセーブはできませんので、頻繁 にデータセーブを行うような使い方をする場合は、ファイルが溜まる 前にパソコンからファイルを削除するようにしてください。

※ 「フォルダ数」・「ファイル数」の上限に関する制限はプログラムバージョン「Ver1.1.2」以降に適用されます。
 「Ver1.1.1」以前のバージョンでは上限は50個までとなります。

[データ セーブ]

<SDカート、ヘ カキコミマス>

データセーブは、次の手順で操作を行ってください。

- 本器の電源が切れていることを確認して、データを保存する SD メ モリーカードを挿入します。
- [モード/電源]ボタンを何回か押して右の画 面を表示し、[設定]ボタンを押します。
- 3) [カーソル]ボタンを押して保存対象を選択し、 [設定]ボタンを押します。

 (デ・タ ファイル サクセイ> (1)サイシン (2)ゼンカイ

 ※ メインメモリの内容を保存する場合は「サイシン」を選択します。 ※ バックアップメモリの内容を保存する場合は「ゼンカイ」を選択します。
- 4) 右の画面が表示されるので、保存を実行する場合は [設定] ボタンを押します。
 +イシン データ ファイル = ファイル カキコミ カイシ =
 - ※ キャンセルする場合は [モード/電源] ボタンを押してください。
- SDメモリーカードへの保存が始まります。
 ファイルを書き込んでいる間は下記の画面が表示されます。



※ データの個数によっては数分かかる場合があります。

6) 右の画面が表示されると保存終了です。

<デ・ータ ファイル サクセイ> ファイル ニ カキマシタ

7) [モード/電源]ボタンを何回か押して右の画 面を表示し、[設定]ボタンを押して本器の電 源を切ります。

[== PW OFF ==] デンゲンヲ オトシマス

- 8) 本器の電源が切れたことを確認して、SDメモリーカードを抜きま す。
- 以上で操作は終了です。

[モード/電源]ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。

4-15. SD メモリーカードのフォーマット

本器で SD メモリーカードのフォーマットを行うことができます。 Windows や他の機器 (デジカメなど) でフォーマットした SD メモリーカ ードを本器で使う場合、本器にて SD メモリーカードを再フォーマットす る必要がある場合があります。

- ※ SD メモリーカードのフォーマットを行うと、カード内に保存された データは全て消えてしまいますので、消したくないデータがある場合 は必ずバックアップを取ってからフォーマットを行ってください。
- ※ 本器ではSDメモリーカードのライトプロテクトを検出しない仕様と なっています。(Ver1.05以降)そのため、ライトプロテクトスイッチ がONになっていても本器からフォーマットすることができてしまい ますので、ご注意ください。

フォーマットは、次の手順で操作を行ってください。

 [モード/電源]ボタンを何回か押して右の画 面を表示し、[設定]ボタンを押します。

[SDカート゛ショキカ] カート゛ヲ ショキカシマス

2) 右の画面が表示されるので [設定] ボタンを押 します。

< カート゛フォーマット > カート゛ヲ ショキカシマス

- ※ 操作をキャンセルしたい場合は [モード/ 電源] ボタンを押してください。
- 3) 右の確認画面が表示されるので [設定] ボタン を押します。 データガ スベテ キエマス ョロシイ デスカ?
- 4) さらに右の確認画面が表示されるので [設定] ボタンを押します。

テ^{*} ータカ^{*} スヘ^{*} テ キエマス ホントウニ ヨロシイ テ^{*} スカ? 5) SD メモリーカードのフォーマットが開始され ます。

SDカート゛フォーマット << ジッコウ チュウ >>

- 6) 右の画面が表示されるとフォーマットは終了 SDカ-ト・フォ-マット です。 --シュウリョウ シマシタ --
- 以上で操作は終了です。

[モード/電源] ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。

4-16. 電源電圧の確認

本器のメニュー画面から電源電圧(電池電圧)の確認をすることができます。

※ 電池の電圧は負荷がある時とない時で異なります。そのため、本器の 電源が入っていない状態でテスターなどでバッテリー電圧を計ると、 本器の電源電圧確認機能にて確認した電圧と異なる場合があります。

電源電圧の確認は、次の手順で操作を行ってください。

- [モード/電源]ボタンを何回か押して右の画 面を表示し、[設定]ボタンを押します。
- **2**) 電源電圧が表示されます。
- 以上で操作は終了です。

[モード/電源] ボタンを押していくと次のメニュー画面に移ります。

[デンチデンアツ カクニン] カクニン シマスカ?

< デンチ デンアツ > [12.3v]

4-17. 自動観測の開始

自動観測を開始して本器を自動観測モードにします。 自動観測モード状態では、設定された観測インターバル毎に自動的に起動 し、観測・記録を行います。

※ 自動観測の開始を行うと内部メインメモリの内容は初期化されてし まいます。観測開始時のメモリ初期化動作については、後述の「動作 説明」-「データバックアップ機能」を参照してください。

自動観測の開始は、次の手順で操作を行ってください。

 右の画面が表示されるまで [観測開始] ボタ 〈メモリ ヲ ショキカ シマス〉 ンを押し続けます。(約2秒)
 ゴジイ テ スカ ?

メモリの初期化を行っても問題ない場合は[観測開始] ボタンを押 します。

- ※ メモリの初期化を実行するとバックアップメモリの内容がメインメモ リの内容で上書き消去され、メインメモリはクリアされます。そのため、 不用意に観測開始を繰り返すとバックアップメモリの内容が失われる 可能性があるのでご注意ください。
- 2) 内部メモリの初期化が開始されます。

メモリ ショキカ サキ゛ョウ <<シ゛ッコウ チュウ >>

<< ソクテイ チュウ >>

04' 04/22 16:41

- **3**) 自動観測モードが「ソクジ」となっている場合は、そのまま1回目の観測動作を行います。
- 4) 最後に自動的に観測待機状態となり、表示が 消えます。
- ※ SD1M-RA 型などの雨量計タイプの場合は 手順2の後に右の画面が表示されるので、 [カーソル] ボタンを押して項目を選択し 「設定] ボタンを押します。

<ハ゜ルスカウンター ショキカ> クリア シナイ

以上で操作は終了です。

自動観測モードになっているかどうかを確認する場合は「操作説明」-「電源を入れる」を参照して、最初に表示される画面で確認できます。

4-18. 自動観測の停止

自動観測を停止して本器を通常モードにします。

自動観測の停止は、次の手順で操作を行ってください。

- **1**) [モード/電源] ボタンを何回か押して 右の画面を表示し、[設定] ボタンを押します。
- 2) もう一度 [設定] ボタンを押します。
- 3) 自動観測が停止され、右の画面になります。
- 4) [設定] ボタンを押すと本器の電源が切れます。

以上で操作は終了です。

<カンソクヲ チュウシシマス> ヨロシイ デスカ ?

[カンソク チュウシ]

!!ジドウ STOP!!

Program SD X.XX [S/N : 000000]

4-19. システムリセット

システムリセットを行うことにより本器の設定をすべてクリアすること ができます。前の現場で使っていたときの設定を全てクリアしたい場合な どに使用します。

システムリセットは、次の手順で操作を行ってください。

- 1) [カーソル]・[数値変更(下矢印)] ボタンを同時に押しながら、 さらに[モード/電源] ボタンを押してください。
- 2) 右の画面が表示されてパラメータの初期化が開始されます。
- 3) パラメータの初期化が終了すると自動的に本器の電源は切れます。
- ※ システムリセットを行うと「カレンダー」の設定もクリアされてしま うため、新たに設定する必要があります。

以上で操作は終了です。

5. 動作説明

本器の内部メモリには「メインメモリ」と「バックアップメモリ」が搭載されています。

この章では、観測開始のときに行われるデータバックアップ動作とメイン メモリ容量満杯までデータが記録された時の動作の、各メモリの役割を説 明します。

5-1. データバックアップ機能

観測開始時には「メインメモリ」の内容を「バックアップメモリ」にコピ ーするデータバックアップ動作を行います。

自動観測の開始を実行するたびにデータバックアップ動作を行うため、常 に前回観測時のデータが「バックアップメモリ」に入っていることになり ます。

※ メインメモリ容量満杯までデータが記録された場合を除きます。詳し くは後述の「メインメモリ容量満杯まで観測を行った場合」を参照し てください。

観測開始時には下記の順番で各メモリが初期化・バックアップされます。

1) メインメモリの内容全てがバックアップメモリにコピーされます。

04/05/01 15:00 +00982
- 04/05/02 15:00 +00983
:
:
: 04/05/25 15:00 +00992

※ このとき、バックアップメモリの全ての内容が上書き消去されます。

2) メインメモリの内容が初期化されます。

メインメモリ	バックアップメモリ
	04/05/01 15:00 +0098 04/05/02 15:00 +0098
	04/05/25 15:00 +0099.

3) メインメモリにデータが記録されていきます。

メインメモリ	バックアップメモリ
04/05/25 15:40 +00995	04/05/01 15:00 +00982 04/05/02 15:00 +00983
	04/05/25 15:00 +00992

5-2. メインメモリ容量満杯まで観測を行った場合の動作

メインメモリ容量満杯まで観測・記録を行った場合もバックアップ動作が 行われます。この場合も観測開始時と同様のバックアップ動作が行われま す。

そのため、バックアップメモリの内容は上書き消去されてしまいますのでご注意ください。

※ 5秒以下のインターバルで観測・記録を行っている場合、メインメモ リ容量が満杯になるとバックアップ動作が優先され、バックアップ動 作中は観測動作は行われず、その間欠測となります。バックアップ動 作には約8秒間要します。
6. SD メモリーカードについて

本器の内部メモリに記録されたデータは SD メモリーカードにファイルとして保存することができます。

1 枚の SD メモリーカードで複数台のデータ回収が可能となっています。

6-1. 使用可能な SD メモリーカード

市販の SD メモリーカードをそのまま使うことができます。ただし、以下の注意事項があります。

- 相性の問題によりカードを認識できない場合があります。
 - ※ 当社から販売している SD メモリーカードは全て、出荷前に SD シリーズ のロガーで動作検査を行ってから出荷していますので、心配な方は当社 よりご購入いただければと思います。
- 64GB 以上の SD カード (SDXC カード) には対応していません。
 - ※ Ver1.26・2.26 (2018 年 06 月 01 日以降販売品)から SDHC カードに対応しました。それ以前のバージョンでは SDHC カードに対応していませんのでご注意ください。

● SDHC カードの初期化(フォーマット)には対応していません。

なお、データセーブ実行時にエラーメッセージが出る場合、本器のカード スロットと SD メモリーカードの電極の接触不良が原因でエラーが発生す ることがあります。その場合は、何回か挿し直してから再度データセーブ を行ってください。

※ その他エラーに関する情報が、後述の「トラブルシューティング」に も記載されていますので、ご参照ください。

6-2. SD メモリーカード内のファイルをパソコンで見るには

SD メモリーカード内に保存されたデータファイルをパソコンで見るには、 SD メモリーカードに対応した「カードリーダー」かもしくは「PC カード アダプタ」が必要となります。

いずれも市販のものが使用できますので、お近くのパソコンショップ等でお求めください。

通常「カードリーダー」や「PC カードアダプタ」はパソコンのリムーバ ルディスクとして認識されるので、エクスプローラー等でリムーバルディ スクドライブ内のファイルにアクセスすることができます。

※ パソコンでの操作については、購入された「カードリーダー」・「PC カードアダプタ」の取扱説明書を参照してください。

6-3. SD メモリーカード内に作成されるファイル

SD メモリーカード内に保存されるファイルは、機器の製造番号の名前が 付いたフォルダに分けられ保存されます。 保存時に作成されるファイルには次のものがあります。

- 「生データ」データファイル
- 「実データ」データファイル
- 情報ファイル「MEMO.TXT」

以降の項目で、作成されるフォルダの構成や各ファイルについての説明を 行っています。

🗋 🕂 7

6-3-1. フォルダ構成

データセーブ時には各計器の製造番号名でフォルダ が作成されます。 そして、さらにその下に「生データ」・「実データ」保 存用のフォルダが作成され、各データファイルはそれ ぞれのフォルダ内に保存されます。

6-3-2. データファイルのファイル名

データファイルには次のようなファイル名が付けられます。



- 1... データファイルの1回目の観測日付です。「月日」(各2桁) となります。
- Aブロックのデータの場合は「A」、Bブロックのデータの場合は「B」、となります。
 (マルチインターバルでない計器の場合は、この文字は付加されません)
- 3... ファイル番号です。1日に2回以上観測開始を行った場合、
 観測日付が同じになってしまうため、この番号で識別します。
- 4... 拡張子です。「CSV」固定です。

6-3-3. データファイルのファイル形式

データファイルはカンマ区切りCSV形式のテキストファイルとして保存されます。

テキストエディタや表計算ソフトで開くことができます。

1列目から、「日付データ」、「1CH 目データ」、「2CH 目データ」・・・と 続いていきます。

——例——

"2004/05/02 15:00", +02000, -00100, +00005 "2004/05/02 16:00", +02000, -00100, +00005 "2004/05/02 17:00", +02000, -00100, +00005 6-3-4. 「生データ」・「実データ」の違い

データファイルは「生データ」と「実データ」の2種類が作成されます。 それぞれのファイルは次のようなファイルとなります。

「生データ」 センサーから出力される「電圧値」等の電気的な値のこと をいいます。実際の物理量に変換するには係数等の校正値 を演算する必要があります。 「生データ」を見ることによってセンサーや計器に異常が

あるかどうかの判断をする材料として利用できる場合があります。

「実データ」 「生データ」に係数等の校正値を演算した実際の物理量に なります。

データセーブ時に「生データ」形式のデータファイルは必ず作成されます。 「実データ」形式のデータファイルは、本器に校正値の設定がされている 場合のみ作成されます。本器に校正値の設定がされていない場合は「ジツ」 フォルダ内にファイルは作成されますが内容は「生データ」形式となりま す。

また、「実データ」形式のデータファイルは、データセーブ時に本器に設 定されている校正値の設定が適用されます。そのため、観測途中で校正値 の設定を変えた時などは、その時点で設定されている校正値で「実データ」 を計算してしまう場合がありますので、ご注意下さい。

※ 同様に、バックアップメモリ内のデータをセーブした時も、その時点 で本器に設定されている校正値の設定が適用されてしまいます。ご注 意下さい。

6-3-5. 情報ファイル「MEMO.TXT」について

データセーブ時に製造番号名のフォルダの下には「MEMO.TXT」という ファイルが作成されます。 このファイルには、データセーブの度に観測に伴う付加情報が追加されて いきます。

※ 「MEMO.TXT」ファイルのファイルサイズはデータセーブの度に増 えていきます。ファイルサイズが大きくなるようならば必要に応じて 削除してください。

情報ファイルには以下の情報が保存されます。

——機器付加情報——

- データセーブ実行時間: データセーブを実行した時刻です。
- データセーブ対象: メインメモリ・バックアップメモリどちらのデー タを保存したかの情報です。

ロガープログラムVer: 計器の内部プログラムのバージョン番号です。

観測開始ON時間: 観測開始を実行した時刻です。

観測インターバル(A): 観測インターバルです。

観測開始モード: 観測開始モードです。

観測開始時のバッテリ電圧: 観測開始を実行した時点での電源電圧です。

データセーブ時バッテリ電圧: データセーブを実行した時点での電源電圧です。 動作モード: 弊社保守用の情報です。 係数情報: データセーブを実行したときの校正値の設定が保 存されます。校正係数が「0」以外に設定されてい るチャンネルのみ保存されます。 パイプ歪計のチャンネルについては校正値の情報 は保存されません。

警報値情報: 警報オプションが付いている機種の場合、各チャンネルに設定されている警報値が保存されます。 各警報値のいずれかに警報値が設定されているチャンネルのみ保存されます。

> (警報値が設定されていないチャンネルについて は保存されません。)

※ 警報値は基本的には「実データ」で表示されますが、校正係数が設定さ れていない場合は「生データ」で表示されます。

警報発生履歴:

警報オプションが付いている機種の場合、一番最後に警報が発生した日付が保存されます。

7. トラブルシューティング

7-1. 動作全般

● 本器の電源が入らない。

――原因・チェック項目―― 電源に使用している電池電圧をご確認ください。

電源に鉛シール蓄電池を使用している場合、プラスマイナスを逆に接続して いないかどうかをご確認ください。

電源に単3乾電池を使用している場合、電池 BOX 内の電極が錆びていると接触不良により電源が供給されないことがあります。

● 鉛シール蓄電池の消耗が激しい。

――原因・チェック項目―― 古い鉛シール蓄電池の場合、電池寿命による劣化が原因で充電をしてもすぐ に電圧が低下してしまうことがあります。

● 単3 乾電池の消耗が激しい。

――原因・チェック項目――

種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混在して使用していませんでしょ うか?その場合、電池の消耗が激しくなり液漏れの恐れもありますので、同 じ種類で全て新品の電池を使用していください。

セットした乾電池は全てプラスとマイナスがあっているでしょうか? 1本だけプラスとマイナスを間違えてセットした場合でも本器は動作するこ とがありますが、電池の消耗は激しくなります。

平均測定動作が有効になっていませんでしょうか? 平均測定動作が有効になっていると1回あたりの観測動作が長くなるため電 池の消費量は多くなります。 カレンダーやインターバルの設定変更ができない。

一原因・チェック項目
 本器が自動観測モードのままになっていないでしょうか?
 自動観測モードではカレンダーやインターバルの設定は変更できないようになっています。一旦自動観測を停止してから変更を行ってください。
 詳しくは「操作説明」を参照してください。

● センサー入力端子に何もつながない状態なのに、テスト観測時に何か しら値が出てしまう。

> ――原因・チェック項目―― センサー入力端子に何もつながない状態でも何かしらの測定値が出てしまう ことは仕様上ありえます。故障ではありません。

● データを回収してきたが、後半途中からのデータしか入っていない。

 —原因・チェック項目

 内部メインメモリが満杯になると、メインメモリ内容をバックアップメモリ
 にコピーしてから、メインメモリの内容を消去して新たに記録を始めます。
 そのためメインメモリが後半途中からデータしか入っていない状態になることがあります。その場合、バックアップメモリに前半部分のデータが入っているのでバックアップメモリもセーブを行って確認してみてください。

 SD メモリーカード内データを表示するときの製造番号名を表示する 画面で、文字化けしたような文字が表示される。

 — 原因・チェック項目
 —
 SD メモリーカード内に漢字等の全角文字を使ったフォルダが作成されていることが考えられます。
 本器では全角文字のフォルダ名は正しく表示されません。

● SD カード差し込み時に引っかかるような状態になり自然にイジェク トされない。

--原因・チェック項目--

新品未使用の SD カードを差し込んだ時にこういった症状が発生する場合が あります。症状発生時でもデータセーブは行えますので、データセーブ後 SD カードをイジェクトするときはカードを手で引き抜いて対処してください。 また、SD カードの抜き差しを数回繰り返すと症状が発生しなくなりますので、 お試しください。

7-2. 操作途中でエラーメッセージが表示される場合

● データ表示画面で値が「OVER_F」と表示される。

――原因・チェック項目―― センサーからの出力が本器の測定可能範囲を超えている場合に表示されます。 センサー入力端子になにもつながない状態でも表示されることがあります。

原因としては「センサー本体の故障」・「本器とセンサー間のケーブル断線」・「本器の故障」などが考えられます。

● データ表示画面で「ER ADC」・「ER SRA」・「ER SYS」と表示 される。

> ――原因・チェック項目―― 本器の測定部の故障が考えられます。当社までご相談ください。

データ表示時、データセーブ時、SDメモリーカード初期化時に
 「!!カードガ アリマセン」というメッセージが表示される。

――原因・チェック項目――
SDメモリーカードが本器に挿入されていない場合に表示されます。

カードを本器に挿入しているにもかかわらずこのメッセージがでる場合は、 カードが奥まで挿さっていないか、カードスロットにゴミがつまっているな どが考えられます。 本器のカードスロット内部を確認してみて、SD カードを挿し直してみてくだ さい。もしくは、別の SD メモリーカードを挿してみてください。 それでも同様のメッセージが出る場合は、当社までご相談ください。 データセーブ時、SDメモリーカード初期化時に
 「ライトプロテクト サレテマス」というメッセージが表示される。

 — 原因・チェック項目

 Ver1.05より前のバージョンで表示されます。
 本器に挿入された SD メモリーカードのライトプロテクトスイッチがONになっています。ライトプロテクトスイッチがONの状態だと、データセーブやSDメモリーカードの初期化は行えません。
 ライトプロテクトスイッチについてはご使用の SD メモリーカードの取扱説明書を参照してください。

Ver1.05 以降のバージョンでは、SD メモリーカードのライトプロテクトスイ ッチ検出を行っておりません。そのため、このエラーメッセージは表示され ません。

データセーブ時に「カードエラーNo◇」というメッセージが表示される。

――原因・チェック項目――

「エラーNo15」の場合は、SDメモリーカードが満杯になっていることが考えられます。

それ以外のエラー番号の場合は、以下の原因が考えられます。

SD メモリーカードがよく挿さってないなどが原因でカードスロットとうま く接触していないことが考えられます。何度か挿し直すなどして、再度デー タセーブを実行してみてください。それでも改善されない場合は当社までご 相談ください。

接触不良の場合、Ver1.25・Ver2.25以前のバージョンでは「エラーNo.1」が、 Ver1.26・2.26以降のバージョンでは「エラーNo.42」が表示されます。 データセーブ時に「ファイルスウ オーバー」というメッセージが表示される。

--原因・チェック項目--データセーブで SD カード内へ作成できるフォルダ数・ファイル数は 200 個ま でとなります。(ルートフォルダに作成できるフォルダ数及び、「ナマ」・「ジ ツ」フォルダ内に作成できるファイルの数が 200 個まで)

200 個を超えてデータセーブを行おうとした場合に上記エラーメッセージが 表示されます。 その場合、パソコン上で SD カード内のいらいないフォルダ・ファイルを削除

してから再度データセーブを行ってください。

● 電源を入れると「!!デンゲン イジョウ!!」というメッセージが 表示される。

> 電池切れなどで動作途中に本器へのデンゲン供給が途絶えた場合などに表示 されます。電源電圧及び接続ケーブルの確認をしてみてください。

> 本器の電源を入れるたびに毎回同様のメッセージが出る場合は本器の故障も考えられますので、当社までご相談ください。

電源を入れると「メモリーガ イッパイデス」というメッセージが表示される。
 本器の故障と考えられます。当社までご相談ください。

8. 連絡先

 機器の操作・購入などに関するお問い合わせ
 株式会社 測商技研 本社 〒951-8133
 新潟県新潟市中央区川岸町1丁目54番5
 TEL/025-211-3313
 FAX/025-211-3315

株式会社 測商技研 秋田支店 〒010-0951 秋田県秋田市山王6丁目17-5 TEL/018-864-4220 FAX/018-865-5617

 技術的なことに関するお問い合わせ
 株式会社 測商技研 システム事業部 〒951-8121
 新潟県新潟市中央区水道町2丁目5932番地57
 TEL/025-378-3405
 FAX/025-378-3406

メールでのお問い合わせ

info@sokusho-giken.co.jp

● ホームページアドレス

http://www.sokusho-giken.co.jp/